



Ages 4 and up
 Âge : 4 ans et plus
 Edad: 4 años y más
 Asst./Surt. #27600
 #27601-02

OMNITRIX ILLUMINATOR ILLUMINATEUR OMNITRIX ILUMINADOR OMNITRIX



WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.

AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ATRAGANTARSE - Piezas pequeñas.
No se recomienda para niños menores de 3 años.

CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY

- Do not: 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, 5) step on toy.
- Be careful! 1) not to pinch fingers with hinged parts of toy, 2) not directly shine light in eyes.

AVERTISSEMENT: LIRE AVANT DE JOUER AVEC LE JOUET

- Ne pas: 1) Pointer le jouet sur quelqu'un, 2) Frapper quelqu'un avec le jouet, 3) Piquer quelqu'un avec le jouet, 4) Lancer le jouet sur quelqu'un, 5) Marcher sur le jouet.
- Faire attention! 1) de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet, 2) de ne pas orienter la lumière directement dans les yeux.

PRECAUCION: FAVOR DE LEER ANTES DE JUGAR CON EL JUGUETE

- No: 1) Apunte el juguete a ninguna persona, 2) Golpee a nadie con el juguete, 3) Pique a nadie con el juguete, 4) Aviente el juguete a nadie, 5) Pise el juguete.
- Tenga cuidado! 1) de no pellizcar los dedos con las partes del juguete que son unidas con las bisagras, 2) no dirigir la luz directamente a los ojos.

CAUTION: Keep batteries away from children. Batteries may be harmful if swallowed. Requires 3 LR44 batteries. Batteries included. **NOTE:** Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Dispose of used batteries properly. Remove batteries when not in use or discharged.

ATTENTION: Garder les piles éloignées des enfants. Les piles peuvent être nocives si elles sont avalées. Requier 3 piles LR44. Piles incluses. **NOTE:** Ne pas combiner des piles usagées et neuves. Ne pas combiner des piles alcalines, standard (Leclanché) ou rechargeables (nickel-cadmium). Jeter les piles usagées de manière appropriée. Retirer les piles après l'usage ou si elles sont épuisées.

PRECAUCIÓN: Guarde las pilas fuera del alcance de los niños. Las pilas pueden causar daño si son consumidas. Requiere 3 pilas LR44. Pilas incluidas. **NOTE:** No mezcle las pilas viejas con las nuevas. No mezcle pilas alcalinas, estándares (carbon-zinc) ni recargables (níquel-cadmio). Deseche las pilas usadas apropiadamente. Remover las pilas cuando no se usa o si están descargadas.

CONTENTS / CONTENU / CONTENIDO

Illuminator
Illuminateur
Iluminador

Disk 1
Disque 1
Disco 1

Disk 2
Disque 2
Disco 2

Disk 3
Disque 3
Disco 3

Belt
Bracelet
Brazaletes

HOW TO WEAR THE OMNITRIX ILLUMINATOR / COMMENT PORTER L'ILLUMINATEUR OMNITRIX / CÓMO USAR EL ILUMINADOR OMNITRIX

ATTACH
ASSEMBLER
ENSAMBLAR

SNAP-ON
ENLENCHEUR
ABROCHAR

SNAP-ON
ENLENCHEUR
ABROCHAR

HOW TO REPLACE BATTERIES / REMPLACEMENT DES PILES / CÓMO REEMPLAZAR LAS BATERÍAS

- Turn screwdriver (+) (batteries included) counter-clockwise to remove battery cover.
- Insert 3 LR44 batteries making sure to match the + and - indicators.
- Replace battery cover.

OFF

ON

HOW TO INSERT AND REPLACE DISK / COMMENT INSÉRER ET REMPLACER LE DISQUE / COMO INSERTAR Y REEMPLAZAR EL DISCO

INSERT
INSÉRER
INSERTAR

PRESS
APPUYER
OPRIMIR

HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / CÓMO JUGAR

Rotate the disk to change figure image.
 Tourner le disque pour changer l'image de la figurine.
 Girar el disco para cambiar la imagen de la figura.

Move hand forward or backward to get different size image.
 Bouger la main vers l'avant ou l'arrière pour obtenir une image de taille différente.
 Mover la mano hacia adelante o atrás para obtener una imagen de tamaño diferente.

PRESS
APPUYER
OPRIMIR

MOVE
MOUVEMENT
MOVER

HOW TO CHANGE LIGHT COLOR / COMMENT CHANGER LA COULEUR DE LA LUMIÈRE / COMO CAMBIAR EL COLOR DE LA LUZ

Rotate the illuminator's top to change light color.
 Tourner le dessus de l'illuminateur pour changer la couleur de la lumière.
 Girar la parte superior del iluminador para cambiar el color de la luz.

TURN
TOURNER
GIRAR

Requires 3 LR44 batteries. Batteries included. / Requier 3 piles LR44. Piles incluses. / Requiere 3 pilas LR44. Pilas incluidas.
 Conforms to toy safety standards ASTM F963. Colors, style and decorations may vary. Distributed by Bandai America Incorporated, 5551 Katella Avenue, Cypress, California 90630. Used under license by Bandai America Incorporated. Bandai logo is a registered trademark of Bandai. All Rights Reserved. Package © 2009 Bandai. CARTOON NETWORK, the logo, BEN 10 ALIEN FORCE and all related characters and elements are trademarks of and © Cartoon Network. (s09)
 Conforme aux normes de sécurité des jouets ASTM F963. Couleurs, style et décorations pouvant varier. Distribué par Bandai America Incorporated, 5551 Katella Avenue, Cypress, California 90630. Utilisé sous licence par Bandai America Incorporated. Le logo Bandai est une marque déposée de Bandai. Tous droits réservés. Emballage © 2009 Bandai. CARTOON NETWORK, le logo, BEN 10 ALIEN FORCE et tous les personnages et éléments connexes sont des marques de commerce et © de Cartoon Network. (s09)
 Cumple con las normas de seguridad para juguetes ASTM F963. Colores, estilos y decoraciones pueden variar. Distribuido por Bandai America Incorporated, 5551 Katella Avenue, Cypress, California 90630. Utilizado bajo licencia de Bandai America Incorporated. El logo de Bandai es marca registrada de Bandai. Todos los derechos reservados. Embalaje © 2009. CARTOON NETWORK, el logo, BEN 10 ALIEN FORCE y todos los personajes y elementos anexos son marcas registradas y © de Cartoon Network. (s09)