

⚠ CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY

- **Do not:** 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, 5) step on toy.
- **Be careful** not to pinch fingers with hinged parts of toy.

⚠ AVERTISSEMENT: LIRE AVANT DE JOUER AVEC LE JOUET

- **Ne pas:** 1) Pointer le jouet sur quelqu'un, 2) Frapper quelqu'un avec le jouet, 3) Piquer quelqu'un avec le jouet, 4) Lancer le jouet sur quelqu'un, 5) Marcher sur le jouet.
- Faire attention de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet.

⚠ PRECAUCION: FAVOR DE LEER ANTES DE JUGAR CON EL JUGUETE

- **No:** 1) Apunte el juguete a ninguna persona, 2) Golpee a nadie con el juguete, 3) Pique a nadie con el juguete, 4) Aviente el juguete a nadie, 5) Pise el juguete.
- Tenga cuidado de no pellizcar los dedos con las partes del juguete que son unidas con las bisagras.

⚠ CAUTION: Keep batteries away from children. Batteries may be harmful if swallowed. Requires 2 LR44 batteries. Batteries included.

NOTE: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Dispose of used batteries properly.

⚠ ATTENTION : Garder les piles éloignées des enfants. Les piles peuvent être nocives si elles sont avalées. Requiert 2 piles LR44. Piles incluses. **NOTE :** Ne pas combiner des piles usagées et neuves. Ne pas combiner des piles alcalines, standard (Leclanché) ou rechargeables (nickel-cadmium). Jeter les piles usagées de manière appropriée.

⚠ PRECAUCIÓN: Guarde las baterías fuera del alcance de los niños. Las baterías pueden causar daño si son consumidas. Requiere 2 baterías LR44. Las baterías están incluidas. **NOTE:** No mezcle las baterías viejas con las nuevas. No mezcle baterías alcalinas, estándares (carbon-zinc) ni recargables (níquel-cadmio). Deseche las baterías usadas apropiadamente.

**HOW TO REPLACE BATTERIES
REEMPLACEMENT DES PILES
COMO REEMPLAZAR LAS PILAS**

1. Use screwdriver (+) and turn counter clockwise to remove battery cover as shown.

1. Utiliser un tournevis (+) et tourner dans le sens antihoraire pour retirer le couvercle de la boîte à piles comme montré.

1. Utilizar un destornillador (+) y girar en sentido antihorario para retirar la cubierta de la caja de las pilas según se indica.

2. Replace 2 LR44 batteries.


2. Remplacer les 2 piles LR44.

2. Reemplazar las 2 pilas LR44.

3. Replace battery cover.

3. Remettre le couvercle de la boîte à piles.


3. Reinstalar la cubierta de la caja de las pilas.



1. Push button to activate lights.

1. Appuyer sur le bouton pour activer les lumières.

1. Oprimir el botón para activar las luces.



2. Unhinge arms to reveal stretching arms.

2. Décrocher les bras pour dévoiler des bras extensibles.

2. Desenganchar los brazos para revelar los brazos extensibles.

