




® MD Ages 6 and up.
 Âge : 6 ans et plus.
 Edad : 6 años y más
 Asst./Surtido No. #26650
 Item/Art. No #Z6654



Gotchi Figures/Figurines Gotchi/Figuras Gotchi QUICK START GUIDE/GUIDE DE DÉMARRAGE GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Visit TamaTown.com for complete instructions.
 Visitez TamaTown.com pour voir les instructions complètes.
 Visita TamaTown.com para obtener las instrucciones completas



A - Select/Sélectionner /Seleccionar
 B - Execute/Exécuter /Ejecutar
 C - Cancel/Annuler /Anular

GOTCHI FIGURE/FIGURINE GOTCHI/FIGURA GOTCHI

1. Slide Gotchi figure onto your Tama-Go.
 Glisse la figurine Gotchi sur ton Tama-Go.
 Desliza la figura Gotchi en tu Tama-Go.

2. Go to "Gotchi Figure" icon
 Va à l'icône de la « figurine Gotchi »
 Ve al icono de la "Figura Gotchi"

If the character has a shop
 Si le personnage a une boutique
 Si el personaje tiene una tienda

GAME SHOP ITEM

If the character has a restaurant
 Si le personnage a un restaurant
 Si el personaje tiene un restaurante

GAME SHOP

3. When you remove your Gotchi Figure, you will see
 Quand tu enlèveras ta figurine Gotchi, tu verras
 Cuando retires tu Figura Gotchi, verás



WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ATRAGANTARSE - Piezas pequeñas. No se recomienda para niños menores de 3 años.

CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY
 • Do not: 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, 5) step on toy.
 • Be careful not to pinch fingers with hinged parts of toy.

AVERTISSEMENT: LIRE AVANT DE JOUER AVEC LE JOUET
 • Ne pas: 1) Pointer le jouet sur quelqu'un, 2) Frapper quelqu'un avec le jouet, 3) Pincer quelqu'un avec le jouet, 4) Lancer le jouet sur quelqu'un, 5) Piquer le jouet.
 • Faire attention de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet.

PRECAUCIÓN: LEER ANTES DE JUGAR CON EL JUGUETE
 • No: 1) Apuntar a nadie con el juguete, 2) Golpear a nadie con el juguete, 3) Pinchar a nadie con el juguete, 4) Lanzar el juguete a nadie con el juguete, 5) Pique el juguete.
 • Tener cuidado de no apretarse los dedos con las piezas a bisagra del juguete.

WWW.TAMATOWN.COM

Web exclusive item is available when you login with your Gotchi figure.

L'article exclusif au Web est disponible lorsque tu te connectes avec ta figurine Gotchi.
 El artículo exclusivo de Internet se encuentra disponible cuando abres una sesión con tu Figura Gotchi.

GAMES/JUEGOS/UEGOS

1. PANEL CONSTRUCTION/CONSTRUCTION DE PANNEAUX/CONSTRUCCIÓN DEL TABLERO

Drop the claw and collect a piece of a panel to complete.
 Fais tomber la griffe et prends un panneau pour construire.
 Deja caer la garra y colecciona una pieza de un panel para completar.



B) Drop a claw/Fais tomber la griffe

Earn Gotchi Points!
 Gagne des points Gotchi!
 ¡Gana puntos Gotchi!

2. SHUFFLE SHUFFLE/MÉLI-MÉLO/BARAJA BARAJA

Find the hidden item by selecting one of the boxes.
 Trouve l'article caché en sélectionnant une des boîtes
 Encuentra el artículo oculto escogiendo una de las cajas.



A) Select/Sélectionner/Escoje
 B) Decide/Décider/Decide
 C) Give up/Abandonner /¡Ríndete!

SHOP/BOUTIQUE/TIENDA



TOY SHOP/BOUTIQUE DE JOUETS/TIENDA DE JUGUETES

You can buy 9 items in this shop.
 Tu peux acheter 9 articles dans cette boutique.
 Puedes comprar 9 artículos en esta tienda.

You will only see 4 items out of 9 items so please check back often for more items.
 Tu ne verras que 4 articles sur 9, alors reviens souvent pour voir plus d'articles.
 Sólo verás 4 de los 9 artículos, así que vuelve a chequear a menudo para ver más artículos.



ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO

You can use the items you bought/Tu peux utiliser les articles que tu as achetés./Puedes usar los artículos que compraste.
 Choose the item you want to use from the item box/Choisis l'article que tu veux utiliser à partir de la boîte d'articles./Escoge el artículo que desees utilizar de la caja de artículos. If you have bought items from your attached Tama Character Figure, you will be able to wear or play with the items you have bought by going to the Item Box. To access your Item Box, select the "Gotchi Figure" icon with Burton (A) then press Burton (B) to choose "Item". Scroll through your purchased items with Burton (A) then press Burton (B) to select it./Si tu as acheté des articles à ta figurine Tama, tu pourras les porter ou jouer avec les articles achetés en allant à la boîte d'articles. Pour accéder à ta boîte d'articles, sélectionne l'icône de "figurine Gotchi" avec le bouton (A), puis appuie sur le bouton (B) pour choisir "Item". Défile pour voir tes achats en te servant du bouton (A), puis appuie sur le bouton (B) pour sélectionner l'article./Si has comprado artículos de tu figura del Personaje Tama adjunta, podrás usar o jugar con los artículos que hayas comprado yendo a la Caja de Artículos. Para entrar a tu Caja de Artículos, selección el icono de la Figura Gotchi "Gotchi Figure" con el botón (A) y luego oprime el botón (B) para escoger el artículo "Item". Pasa por los artículos comprados utilizando el botón (A) y luego oprime el botón (B) para seleccionarlo.