

Item # 86910

**MADE IN CHINA**

Distributed by Bandai America Incorporated,  
2120 Park Place, Suite 120, El Segundo, California 90245.  
Actual size, color, style and decoration may vary. Used under license by Bandai.  
Bandai logo: ® and © 2021 Bandai. All Rights Reserved. Package © 2021 Bandai.  
Used under authorization.

**FABRIQUÉ EN CHINE**

Distribué par Bandai America Incorporated,  
2120 Park Place, Suite 120, El Segundo, California 90245.  
La taille, les couleurs, le style et les décorations peuvent varier. Utilisé sous  
licence par Bandai. Logo Bandai : MD et © 2021 Bandai. Tous droits réservés.  
Emballage © 2021 Bandai. Utilisé sous autorisation.

2 x LR41(1.5V) button batteries

2 piles boutons de 1,5 V (LR41)

**8+**


**How to change batteries**

**Comment remplacer les piles**



Requires 2 x LR41(1.5V) batteries. Batteries included. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries. Keep battery away from children. Battery may be harmful if swallowed.

Fonctionne avec 2 piles de 1,5 V (LR41). Piles incluses. Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves. Ne combinez pas des piles alcalines, régulières ou rechargeables. Gardez les piles hors de la portée des enfants. La pile peut être nocive si elle est avalée.



1. Loosen the screw on the battery cover and lift the battery cover upward to remove it.

1. Desserrez la vis du couvercle du compartiment à piles et soulevez le couvercle pour le retirer.

2. Remove old batteries and make sure to insert 2 x LR41(1.5V) button batteries.

2. Retirez les piles usagées et insérez 2 piles boutons de 1,5 V (LR41).

3. Fit the convex part of the battery cover into the concave part of the main unit. Screw to close battery unit.

3. Fixez la partie convexe du couvercle du compartiment à piles dans la partie concave de l'unité principale. Vissez pour fermer le compartiment à piles.